

ORARIO DI ACCESSO AL COMPRESORIO PER GLI ESPOSITORI: l'accesso allo stand da parte degli espositori potrà avvenire 1 ora prima dell'apertura al pubblico.

ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI DURANTE IL PERIODO DI ALLESTIMENTO

Gli automezzi di trasporto non possono accedere all'interno dei padiglioni. Per le operazioni di scarico/carico sarà consentita una sosta all'interno del comprensorio solo per il tempo necessario. Per la verifica dei carichi determinati da macchinari particolarmente pesanti sia di trasporto che di esposizione è necessario contattare preventivamente l'ufficio tecnico per il parere favorevole.

Le responsabilità dei danni alle strutture dei padiglioni, dovute alla mancata osservanza di quanto sopra espresso saranno addebitati all'espositore pertanto sia ARIES SCARL, quale organizzatore dell'evento, sia il proprietario del comprensorio fieristico ne sono esonerati.

ENTRATA – USCITA MATERIALI

E' fatto divieto di introdurre o asportare materiali in esposizione nel periodo di manifestazione senza autorizzazione scritta di ARIES SCARL. Eventuali mezzi, destinati a tali operazioni, possono entrare od uscire solo 1 ora prima dell'apertura al pubblico.

ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

L'espositore che allestisce il proprio stand avvalendosi di un proprio allestitore, dovrà far approvare il progetto (foto e/o lay-out) da ARIES SCARL, almeno 30 gg prima dell'inizio degli allestimenti. L'altezza massima consentita per gli allestimenti all'interno dei padiglioni è di mt. 3,00, salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tecnico di ARIES SCARL. E' fatto divieto di costruire soppalchi. Non sono possibili appendimenti. Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica delle strutture è dell'espositore, il quale esonera espressamente ARIES SCARL, per eventuali danni derivati a sé medesimo e/o a terzi, da difetti causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta. ARIES SCARL si riserva il diritto di far modificare o di far rimuovere gli allestimenti non rientranti nei limiti sopra indicati o considerati non decorosi. L'espositore si impegna a rispettare le norme indicate negli specifici capitoli relativi all'impiantistica e alle norme antincendio ed a consegnare i relativi certificati di conformità all'ufficio tecnico; si impegna inoltre al rispetto delle norme previste nel piano di sicurezza e al DUVRI. L'accesso al comprensorio da parte dei propri allestitori sarà consentito previa compilazione da parte dell'espositore del modulo "CONSEGNA SPAZIO ESPOSITIVO" da inviare alla seguente mail: tecnico@ariestrieste.it

AGLI ESPOSITORI E' VIETATO IN PARTICOLARE

- effettuare fori, piantare chiodi o graffette, verniciare, imbrattare con vernici, utilizzare colla e nastri adesivi, trascinare carichi pesanti, circolare nei padiglioni con mezzi privi di ruote gommate;
- scaricare acqua di rifiuto nei pozzetti dei padiglioni. E' comunque vietato lo smaltimento di fluidi e acque corrosive, di sostanze solidificanti, ecc.;
- effettuare modifiche nelle zone espositive od uscire dagli spazi assegnati;
- sollevare i chiusini dei pozzetti o aprire coperchi di protezione degli impianti in genere; manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti alle cassette di alimentazione dell'energia elettrica e idrica;
- effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da ARIES SCARL allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, antenna televisiva);
- accedere a spazi il cui accesso è consentito agli addetti preposti;
- effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile di ARIES SCARL;
- introdurre nel quartiere fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi ed accendere fuochi senza le prescritte cautele e le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, nonché introdurre od usare bombole di gas combustibili o comburenti.

Le infrazioni ai divieti sopra citati comportano, oltre all'immediata chiusura del posteggio eseguita a mezzo di funzionari od agenti di ARIES SCARL, anche il ritiro delle tessere di ingresso e la proibizione all'espositore di accedere ai locali ove è sito il posteggio. Tutto ciò senza diritto a rimborsi e fatta salva la possibilità di ARIES SCARL di esperire ogni possibile azione a tutela dei danni morali e materiali. All'espositore verranno addebitati i costi di ripristino e copertura dei danni causati alle strutture di ARIES SCARL e/o del proprietario degli immobili e capannoni fieristici.

SMANTELLAMENTO E RICONSEGNA DEI POSTEGGI

E' assolutamente vietato procedere al disallestimento dello stand durante la manifestazione. Alla chiusura della manifestazione l'espositore dovrà procedere al disallestimento dello stand entro i termini previsti, trascorsi i quali, ARIES SCARL provvederà d'ufficio allo sgombero, addebitando le spese all'espositore, il quale sarà tenuto a rimborsare a ARIES SCARL, che si ritiene fin d'ora sollevato da ogni eventuale responsabilità in ordine a danni arrecati, le spese vive sostenute per rimozione e/o sgombero ed immagazzinamento del materiale stesso. **Qualora ARIES SCARL, a suo insindacabile giudizio, ritenga di non provvedere alla rimozione dei materiali del posteggio, il partecipante sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € 200,00 (duecento). ARIES SCARL comunque declina ogni responsabilità in ordine a danni o furti che si dovessero verificare sia durante l'orario di apertura della manifestazione, sia nel corso delle operazioni di montaggio e smontaggio.**

I residui di disallestimento di ogni sorta dovranno essere rimossi a cura di ogni singolo espositore, facendosi carico anche di quelli prodotti dalle proprie ditte allestitrici incaricate, in caso contrario verranno rimossi a cura di ARIES SCARL e le relative spese saranno addebitate all'espositore, così come eventuali danni alle strutture ed agli impianti. In particolare, l'asportazione di nastri biadesivi per il fissaggio di moquette lasciati a pavimento, verrà addebitata in ragione di € 3,50/ml (tre euro e cinquanta).

RILASCIO DEL "BUONO D'USCITA"

A saldo delle fatture relative al noleggio delle superfici espositive ed ai servizi tecnici richiesti verrà rilasciato, nel caso in cui la manifestazione lo preveda, il "BUONO D'USCITA" che autorizzerà l'espositore al prelievo del proprio materiale ed all'uscita dal quartiere fieristico nei periodi di disallestimento.

SERVIZI VARI

- **NOLEGGIO MATERIALI/OPTIONALS**
I materiali di allestimento possono essere richiesti a noleggio compilando l'apposito modulo allegato entro i termini previsti dallo stesso.
- **PUBBLICITA', CARTELLONISTICA E INSEGNE LUMINOSE INTERNE ALLO STAND**
Gli espositori vi possono provvedere a mezzo di ditte di loro fiducia. Queste dovranno far approvare i bozzetti preventivamente a ARIES SCARL, Sarà dovuta all'ESATTO Spa di Trieste la tassa di pubblicità (040/3223711).
- **PULIZIA POSTEGGI**
Il servizio di pulizia può essere richiesto utilizzando il relativo modulo.

NORME GENERALI

➤ NORME GENERALI

Si rammenta che la manifestazione è soggetta al rispetto della normativa riguardante i locali di pubblico spettacolo e conseguentemente alle disposizioni emesse dalla Commissione Comunale di Vigilanza in relazione allo svolgimento della manifestazione stessa. L'espositore dovrà ottemperare nella realizzazione del proprio stand a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, come meglio specificato nel piano di sicurezza. La mancata osservanza delle norme del presente regolamento darà diritto a ARIES SCARL di impedire l'agibilità dello stand sino a quando, a cura dell'espositore, non si provveda ad eseguire quanto necessario. Il progettista e/o l'allestitore dovrà tenere conto di eventuali apparecchiature antincendio, porte di sicurezza, pozzetti o altre strutture, facenti parte di impianti fissi, che si trovassero all'interno dello spazio assegnatogli in modo da permetterne la corretta utilizzazione e la completa agibilità.

➔ **E' vietata la permanenza negli stand** di visitatori o espositori dopo l'orario di chiusura, così come non dovrà continuare la somministrazione di cibi e bevande nei chioschi gastronomici. Nel caso questo si verificasse, verranno addebitate all'espositore le spese relative ai consumi elettrici ed al servizio di controllo e sicurezza nella misura di € **100,00** (cento) per ora o frazione di ora.

ARIES SCARL si riserva la facoltà di adottare, in qualsiasi momento, i provvedimenti che più riterrà opportuni e che l'espositore dovrà immediatamente applicare, a tutela dell'incolumità di partecipanti e visitatori e del decoro della manifestazione. Questi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori con qualsiasi mezzo e prevarranno sulle disposizioni in precedenza adottate.

➤ NORME SULL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI – IMPIANTI IDRICI – GAS – ECC.

Gli impianti idrici dello stand dovranno essere eseguiti e collegati alle reti tramite ditta abilitata a cura dell'espositore al quale ARIES SCARL è tenuto a fornire la presa d'acqua e la bocca di scarico (vedi modulo allegato). L'espositore stesso sarà responsabile della corretta esecuzione dell'impianto e dei danni che, da eventuali carenze dello stesso, dovessero derivare. Gli impianti stessi inoltre dovranno rispondere a tutte le prescrizioni per quanto attiene alle norme igieniche (lavelli con sifoni inodori, ecc.).

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte nel rispetto della normativa tecnica vigente per i luoghi per i quali viene installato, nonché del **D.M. 37/2008**.

➔ **Ad avvenuta installazione degli impianti nello stand, l'espositore è tenuto a presentare a ARIES SCARL le rispettive dichiarazioni di conformità.**

L'allacciamento elettrico alla rete del comprensorio fieristico verrà effettuato solo dopo la ricezione della specifica dichiarazione di conformità, completa di tutti gli allegati previsti dalle normative in vigore sottoscritta dall'impresa installatrice e accompagnata dal relativo certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, dei responsabili.

➔ **Per la fornitura di energia elettrica per ciascuno stand** è necessario compilare il modulo B. ARIES SCARL si riserva di vagliare le richieste che si rivelassero troppo impegnative sotto l'aspetto tecnico e finanziario. Gli impianti elettrici interni agli stands sono a totale carico dell'espositore e dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo quanto sopra indicato.

➔ Gli impianti elettrici dovranno essere dotati, a monte, di **interruttore automatico differenziale proprio** ("salvavita") con valore di intervento a **0,030 A**.

Tutti i circuiti, derivati dall'interruttore generale, dovranno essere a loro volta adeguatamente protetti. Tutte le parti dell'impianto che potessero, in caso di contatto o danneggiamento accidentale, costituire pericolo per persone o cose, dovranno essere poste ad altezza sufficiente oppure adeguatamente protette. Tutte le giunzioni dovranno venire realizzate tramite adatti morsetti isolati ed ignifughi, posti in opera entro scatole di derivazione in resina autoestinguente.

Eventuali prese di corrente e relative spine e/o prolunghie dovranno avere elevata affidabilità di innesto e marcate CE o equivalente. In ogni caso non è consentito l'uso di derivatori multipli.

➤ ASSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI

Ogni espositore è tenuto a provvedere all'assistenza dell'impianto elettrico del proprio stand durante tutto il periodo di allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione. Qualora dovessero verificarsi inconvenienti tecnici e l'espositore non fosse in grado di avviarsi autonomamente, potrà rivolgersi ai tecnici specializzati delle ditte fiduciarie di ARIES SCARL per le manutenzioni elettriche generali.

➤ NORME PER LA PREVENZIONE INCENDI si fa riferimento al piano di sicurezza

Tutti i materiali combustibili utilizzati per l'allestimento e l'esposizione devono essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino l'omologazione.

➔ È **vietato l'uso** di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non ignifughi, vernici e pittura alla nitrocellulosa e all'olio, cannucci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come sopra esposto;

➔ è vietato conservare, all'interno dei posteggi, imballi vuoti, stampati e materiale pubblicitario in misura superiore al fabbisogno della giornata;

➔ **ogni stand gastronomico che utilizzi gas con bombola dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 6 kg in ragione di uno ogni 50 mq di superficie espositiva e comunque almeno uno per superfici inferiori a 50 mq; è fatto divieto di cucinare e/o scaldare cibi all'interno dei padiglioni.**

➔ L'espositore o allestitore deve inoltre ottemperare a tutte le prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

VERIFICHE ED ISPEZIONI: L'espositore, in caso di richiesta, fornirà le occorrenti documentazioni (bolla d'accompagnamento beni viaggianti, fatture, ecc.) che comprovino il titolo di possesso delle merci trasportate.

NOTIZIE UTILI

DIRITTI SIAE: Si fa presente ai Signori Espositori che chiunque esponga apparecchi radio-televisivi, acustici e similari funzionanti presso gli stands, è tenuto a corrispondere alla **S.I.A.E.** i diritti previsti dalla vigente legislazione (per eventuali chiarimenti rivolgersi **all'uff. SIAE di Trieste** - Via Filzi, 21/1 - Tel.040/365540).

GLI ESPOSITORI CHE SI SERVONO DI DITTE ALLESTRITRICI SONO PREGATI DI INOLTRE IL PRESENTE FASCICOLO ALLE STESSE. A RICHIESTA DELL'ESPOSITORE SARA' NOSTRA CURA TRASMETTERE UNA COPIA DEL PRESENTE FASCICOLO ALL'ALLESTITORE CHE CI SARA' SEGNALATO.

Per qualsiasi ulteriore ragguaglio l'Ufficio Tecnico di ARIES SCARL – tel. 040/6701271 - e-mail fabrizio.moresan@ariestrieste.it resta comunque a disposizione dei Signori Espositori.

PIANO DI SICUREZZA PER GLI OPERATORI 2024

Il presente documento regola le seguenti attività da svolgersi all'interno del comprensorio del Porto Vecchio di Trieste:

- le fasi di allestimento degli spazi espositivi da parte degli operatori commerciali, sia all'interno che all'esterno degli edifici;
- lo svolgimento delle manifestazioni durante il periodo di apertura al pubblico.

Il presente piano viene redatto ai fini dell'applicazione dell'art.26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e riguarda specificatamente i lavori di allestimento dei singoli spazi espositivi da parte degli espositori ai quali le aree sono consegnate con contratto liberatorio sulle responsabilità correlate ai lavori da eseguirsi al loro interno.

In tale contesto ARIES SCARL si propone quale soggetto gestore di tutte le azioni di coordinamento e cooperazione sia durante le lavorazioni che verranno a realizzarsi in fase di allestimento degli stand (impianti, arredo, finiture ecc.), comprendendovi anche le possibili interferenze tra queste, che durante lo svolgimento della manifestazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori oltre che dei visitatori. Il tutto in ottemperanza a quanto di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, per tutti i lavori che saranno svolti all'interno degli edifici e nei piazzali esterni del comprensorio fieristico, verrà svolta da parte di ARIES SCARL un'azione di cooperazione e coordinamento tra le diverse attività e i diversi soggetti che a diverso titolo parteciperanno alla esecuzione dei lavori e allo svolgimento della manifestazione. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ARIES SCARL e i diversi componenti tecnici e amministrativi della Società verificheranno nel contesto delle specifiche competenze, le modalità di esecuzione in termini di sicurezza delle lavorazioni, delle possibili interferenze fra le diverse attività svolte e il regolare svolgimento delle manifestazioni. All'uopo sono state predisposte alcune **schede** allegate che danno una informazione sui possibili **rischi specifici** relativamente alle lavorazioni previste.

I signori espositori sono tenuti a fornire alle imprese che per loro conto eseguiranno gli allestimenti le necessarie informazioni affinché i lavori abbiano a svolgersi in completa sicurezza.

Per quanto di cui al comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si rappresenta l'obbligo per tutto il personale impegnato di munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro /impresa di riferimento.

Ogni operatore espositore riceverà un atto di formale **consegna dello spazio espositivo** concesso e di accettazione dello stesso relativamente alla sussistenza delle **condizioni di sicurezza** e dovrà attenersi a rimanere nei propri spazi e a limitarsi a utilizzare quelli comuni interni ed esterni funzionalmente alle attività da svolgere.

Relativamente ai **rischi residui**, ovvero quelli derivanti dalla struttura propria del comprensorio fieristico, le imprese dovranno attenersi a disposto nelle pagine seguenti.

1) **Rischio incendi:** Negli spazi in cui le imprese di montaggio e allestimento si troveranno a operare potrà sussistere il **rischio di incendio** per presenza di materiali combustibili/infiammabili. L'impianto fieristico all'uopo dispone di un numero adeguato di apparecchi portatili di estinzione e di un sistema di idranti tutti adeguatamente segnalati, di cui i lavoratori dovranno prendere conoscenza con la consegna dello spazio concesso. Nel caso di utilizzo di prodotti e materiali **infiammabili**, le imprese dovranno **compartimentare i locali e segnalare le attività**. Inoltre in tutti gli ambienti sarà **assolutamente vietato fumare**. Le lavorazioni con **fiamme libere**, di **saldatura elettrica** e con **emissione di parti incandescenti** dovranno essere segnalate e preventivamente autorizzate. Il personale delle imprese dovrà segnalare prontamente ai propri preposti la eventuale formazione di **incendi**, si dovrà dare direttamente **l'allarme agli uffici dell'organizzatore**.

In caso di necessità di **evacuazione**, il personale uscirà con ordine da una delle diverse **uscite di emergenza** degli edifici, che sono tutte segnalate e facilmente visibili. Le uscite dovranno essere lasciate sempre libere da ostacoli e ingombri. Una volta evacuati gli edifici, il personale si raccoglierà nel piazzale esterno antistante l'ingresso principale della fiera, non abbandonerà il luogo e verificherà la presenza di tutto il personale, rimanendo in attesa del personale di soccorso.

2) **Emergenza Sanitaria:** In caso di **infortunio**, dovrà essere prontamente avvisato il proprio preposto e quindi il personale ARIES SCARL che provvederà a mettere in atto le azioni di **emergenza sanitaria**.

3) **Attrezzature:** Se si dovessero utilizzare **macchine e apparecchiature** (carrelli elevatori, compressori, flex ecc.), queste dovranno essere conformi ai requisiti di conformità CE.

Per la verifica dei carichi determinati da macchinari particolarmente pesanti sia di trasporto che di esposizione è necessario contattare preventivamente l'ufficio tecnico per il parere favorevole.

Tutte le attrezzature impiegate (scale, ponteggi ecc.) dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente. **ARIES SCARL non assume responsabilità sull'utilizzo di qualsiasi attrezzatura, da parte delle imprese, non idonea e non atta a garantire la sicurezza ai loro addetti.**

Gli operatori espositori prima dell'**inizio lavori** dovranno fornire:

a) la **lista del personale** che opererà nel comprensorio; b) i nominativi delle **imprese** che eseguiranno i lavori; c) il **Piano Operativo di Sicurezza** relativo ai lavori; d) il nominativo del **preposto** in cantiere.

Ogni situazione di rischio residuo e/o interferente dovrà essere prontamente segnalata ai responsabili di ARIES SCARL.

Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto fieristico e sulle relative norme di sicurezza.

IMPIANTI DI RETE

Impianto idrico: Il comprensorio fieristico è servito da una rete idrica di derivazione da condotte interrate, a cui sono collegate le diverse utenze igienico-sanitarie e l'impianto antincendio a cui sono collegati gli idranti presenti sia all'esterno che all'interno degli edifici.

Impianti elettrici: Il complesso espositivo dispone dell'energia elettrica per i singoli operatori in trifase a 400V e monofase a 230V con luci ed illuminazione d'emergenza e interruttori generali.

PRESIDI SANITARI: ARIES SCARL dispone presso la reception della hall 27 di una cassetta di pronto soccorso.

PREVENZIONE INCENDI: La resistenza al fuoco delle strutture dei fabbricati è della classe REI in funzione del carico di incendio. La larghezza reale delle uscite di sicurezza è adeguata al numero massimo calcolato di persone (affollamento) presenti nei singoli padiglioni. Il sistema delle vie d'uscita conduce in luogo sicuro. La larghezza delle uscite di emergenza è rispondente ai requisiti dell'indice di affollamento previsto. Le porte di esodo si aprono verso l'esterno, salvo i casi in cui ciò possa costituire pericolo per il passaggio dei mezzi e delle persone e sono munite di maniglie con apertura a spinta e dispositivo di autochiusura. E' fatto divieto, anche con cartelli ammonitori, di fumare all'interno degli edifici. Gli estintori presenti nel comprensorio, determinati in relazione alla classe di incendio, sono in numero sufficiente (minimo uno ogni 200 mq per le aree espositive e uno ogni 50 mq per le aree gastronomiche), sono chiaramente individuabili con cartelli e immediatamente utilizzabili, tutti omologati, dotati di cartellino integro regolarmente compilato e sottoposti a normale manutenzione periodica semestrale e revisione da parte di ditta autorizzata. Tutti i presidi antincendio sono sottoposti a regolare manutenzione, con interventi regolarmente registrati.

Sono consentiti agli espositori gli allacciamenti alla rete elettrica solo se realizzati secondo le norme tecniche vigenti e se certificati secondo il D.M. 37/2008.

Per i materiali di allestimento e rivestimento utilizzati dagli espositori dovrà essere assicurata la Classe di Reazione al fuoco corrispondente alla ex 1, di cui dovranno essere forniti i certificati di omologazione ministeriale e di corretta posa in opera. Il carico di incendio massimo consentito per gli espositori è di 50 kg/mq, con divieto di deposito per materiali infiammabili e con deroga, solo nella quantità consentita di normale utilizzo giornaliero, per il deposito in bombole. Esiste tutta la necessaria segnaletica di prevenzione ed emergenza, rispondente ai requisiti minimi di cui al D.Lgs. 81/2008.

STRUTTURE ESPOSITIVE PROVVISORIE: Il tendone esterno avrà caratteristiche tali da garantire l'evacuazione tempestiva delle persone e garantirà la sicurezza dei visitatori/espositori mediante elementi montanti in profilato metallico in tubo tondo, di lega leggera, con collegamenti a giunti metallici; teli di pvc ignifugo, ex classe 1 di reazione al fuoco, pavimentazione: in impalcato in tavole di legno su morali di appoggio in legno e rivestimento in teli di pvc o tessuto e adeguato ancoraggio con zavorre di cls e cinghie di collegamento con tiranti regolabili o picchetti ancorati al suolo.

STRUTTURE INTERNE DEI PADIGLIONI: Tutte le vie di circolazione interne ai padiglioni conducono a uscite o a uscite di emergenza, le quali dovranno essere sempre lasciate sgombre: esse conducono tutte in un luogo sicuro, rappresentato dai piazzali esterni e dalle strade antistanti gli ingressi. Le vie e le uscite di emergenza hanno tutte altezza e larghezza conforme alla normativa antincendio. Tutte le porte di emergenza sono facilmente apribili dall'interno senza l'uso di chiavi e sono dotate di apposita segnaletica. Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico, con alimentazione elettrica autonoma per un periodo sufficiente per l'esodo. Le porte sul percorso delle vie di emergenza sono tutte contrassegnate in maniera conforme alla normativa vigente e sono apribili in ogni circostanza dall'interno.

Tutte le vie di circolazione utilizzate per i mezzi di trasporto dovranno sempre consentire un passaggio sicuro per i pedoni. Tutti i vani che comportano pericoli specifici per le persone (vani tecnici, impianti) sono dotati di dispositivi per impedire che le persone non autorizzate possano accedervi e sono segnalati in modo chiaramente visibile. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non dovranno presentare buche o sporgenze pericolose e dovranno essere lasciati sempre sgombri da materiali che possano ostacolare la normale circolazione.

Tutti i lavoratori, gli utenti e visitatori dispongono di gabinetti e lavabi con acqua corrente, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi realizzati in moduli prefabbricati.

Gli ambienti interni sono dotati di impianti che consentono una illuminazione artificiale adeguata per la salvaguardia della sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori e dovranno essere impiegati dagli espositori apparecchi illuminanti atti a garantire le medesime condizioni: nella loro collocazione le lampade non dovranno provocare abbagliamenti diretti e riflessi.

L'alimentazione dell'illuminazione è separata dalla forza motrice.

Gli impianti di illuminazione degli spazi espositivi, dei locali e delle vie di circolazione dovranno essere realizzati da parte degli allestitori in modo che il tipo di illuminazione prodotto non rappresenti un rischio per le persone (abbagliamento) e le strutture (sovrariscaldamento).

CARICHI SOSPESI: per le attrezzature espositive sospese /cartelloni promozionali e relativi impalcati di sostegno, si dovrà produrre alla Committente ARIES SCARL apposita certificazione di corretto montaggio da parte dell'impresa installatrice e di idoneità statica da parte di professionista abilitato (Circ. M.I. prot. 1689 dd. 1 aprile 2011).

PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI. le diverse attività che nel comprensorio, durante la manifestazione fieristica, svolgeranno attività di produzione, preparazione e somministrazione di alimenti sono tenute all'applicazione dei dispositivi di verifica e controllo dei punti critici e delle correlate norme di igiene e sicurezza (Regolamenti CE 852/2004 e 178/2002).

MACCHINE E ATTREZZATURE: le macchine, le apparecchiature e le attrezzature utilizzate durante l'allestimento degli stand (carrelli elevatori, automezzi, scale) devono essere conformi ai requisiti di conformità CE, ovvero alle caratteristiche di sicurezza di cui agli allegati del D.Lgs. 81/2008. Inoltre l'accesso ai padiglioni sarà consentito solo per i sovraccarichi massimi indicati dalla segnaletica esposta.

Tutte le attrezzature provvisorie impiegate negli allestimenti (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti) devono rispondere ai requisiti minimi di sicurezza imposti dalla normativa vigente, comprendendovi le attività di montaggio, l'uso e lo smontaggio.

Per quanto riguarda le macchine in esposizione, in caso di funzionamento dimostrativo, queste dovranno essere dotate di tutte le protezioni e difese previste dai costruttori (marcatura CE) e, per i rischi residui interferenti e connessi alla presenza degli operatori e visitatori, si farà riferimento alle caratteristiche minime di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008. ARIES SCARL non assume responsabilità sull'utilizzo e impiego espositivo di qualsiasi macchina e attrezzatura, sia da parte delle imprese installatrici ed esecutrici, che da parte degli espositori, non idonea e non atta a garantire la sicurezza agli addetti, agli espositori e ai visitatori.

IMPIANTISTICA ELETTRICA: Gli impianti elettrici, in tutte le parti costitutive, devono essere installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione (contatto indiretto).

Tutti gli operatori espositori dovranno fornire la certificazione di conformità per gli impianti direttamente installati e montati, certificazione rilasciata da imprese autorizzate, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008.

ARIES SCARL in mancanza non autorizzerà l'erogazione dell'energia elettrica.

Tutte le apparecchiature utilizzate dagli espositori dovranno avere il grado di protezione IP, riportato in targa, prescritto per gli ambienti in cui vengono installati.

Ogni derivazione delle linee elettriche nei padiglioni è dotata di pulsante elettrico di sgancio, ubicato in prossimità dei quadri principali, dotato di adeguata segnalazione. Le prese e le spine hanno i contrassegni previsti e rispondono alle relative norme CEI. I quadri elettrici di distribuzione sono collegati a terra, sono provvisti di interruttori onnipolari e di separatori per ogni linea in uscita dai relativi quadri. Sono inoltre provvisti di protezioni contro i sovraccarichi e di interruttori differenziali. Sui quadri di distribuzione sono chiaramente identificati i circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti summontati. Tutte le condutture elettriche direttamente collegate alle linee dai quadri o dalle blindosbarre potranno essere installate e montate solo se protette contro eventuali danneggiamenti meccanici.

I conduttori elettrici flessibili, impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi elettrici portatili o mobili, dovranno essere tutti a doppio isolamento e non dovranno costituire intralcio nei luoghi di passaggio.

LAVORAZIONI DI ALLESTIMENTO ESEGUITE DAGLI OPERATORI COMMERCIALI

Lavorazione esecuzione finiture interne

Attività e mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza a carico dell'impresa	Misure di sicurezza a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali.	Contatti con gli attrezzi.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni all'uso.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Ponti su cavalletti. Impalcati.	Cadute di persone dall'alto.	Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio. Applicare regolari parapetti. Verificare il corretto allestimento e montaggio del ponteggio.	Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano. E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E' altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna o allestire i ponti su cavalletti sui ponteggi.
	Schizzi e allergeni.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali o schermi) e indumenti protettivi, con relative informazioni all'uso.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Avvertenze	La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm, devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. Gli impalcati devono avere elementi di sostegno di adeguata resistenza. Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell'impalcato deve essere ridotta al minimo e per tempi brevi.		

LAVORAZIONI DI ALLESTIMENTO ESEGUITE DAGLI OPERATORI COMMERCIALI

Lavorazione: scarico dai mezzi delle attrezzature e dei materiali

Attività e mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza a carico dell'impresa	Misure di sicurezza a carico dei lavoratori
Carrello elevatore autoarticolati	Investimento.	Segnalare la zona interessata all'operazione.	Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.
	Contatto con elementi in movimento	Vietare ai non addetti alle manovre l'avvicinamento alle rampe ribaltabili. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e casco) con relative informazioni all'uso.	I non addetti alle manovre devono mantenersi a distanza di sicurezza. Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle stesse. Usare i dispositivi di protezione individuale.
attrezzature varie.	Rovescia-mento.	Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra.	Tenersi lontani dalle macchine in manovra.
	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.	Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	Se il sistema di azionamento meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.		

LAVORAZIONI DI ALLESTIMENTO ESEGUITE DAGLI OPERATORI COMMERCIALI

Lavorazione: montaggio di pannelli prefabbricati

Attività e mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza a carico dell'impresa	Misure di sicurezza a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali.	Contatti con gli attrezzi.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, scarpe, casco, occhiali o schermo) con relative informazioni all'uso.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. Nell'uso degli attrezzi da taglio, prestare attenzione alla posizione delle mani.
Scale a mano doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano della scala doppia.
Ponti su ruote.	Caduta di persone dall'alto.	Il trabattello deve essere allestito secondo le indicazioni fornite dal costruttore e da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.	Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella le orizzontalità della base.
Utensili elettrici.	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
Attrezzi manuali.	Rimbalzo del chiodo.	Verificare frequentemente l'idoneità dell'attrezzo. Verificare la congruità della cavità in rapporto al tipo di struttura ed impartire precise disposizioni Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, casco, occhiali o schermo) con informazioni all'uso.	Seguire le istruzioni e usare idonei dispositivi di protezione individuale Far allontanare i lavoratori non addetti.
Carico materiali.	Urto contro i materiali.	Stabilire apposite modalità per la movimentazione degli elementi lunghi. Per il trasporto manuale dei pannelli mantenere sgombre le zone di transito.	Movimentare gli elementi lunghi con molta cautela seguendo le istruzioni impartite.

LAVORAZIONI DI ALLESTIMENTO ESEGUITE DAGLI OPERATORI COMMERCIALI

Lavorazione: realizzazione dei collegamenti elettrici di derivazione dai quadri

Attività e mezzi in uso.	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza a carico dell'impresa	Misure di sicurezza a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.	Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Scale a mano singole e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Disporre il corretto utilizzo delle scale portatili e certificate secondo l'allegato XX del D.lgs 81/2008.	La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
Trabattelli.	Caduta di persone dall'alto.	Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.	Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole. Controllare con la livella l'orizzontalità della base. Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale.
Montaggio materiali	Crollo per caduta di elementi di arredo.	Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio e smontaggio. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.	Attenersi alle disposizioni ricevute. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.